

FAAC

FAAC

Om andere radioafstandsbedieningen met dezelfde installatiecode te activeren, moet de installatiecode van de knop van de opgeslagen radioafstandsbediening worden overgezet op de knop van de toe te voegen radioafstandsbedieningen:

1. Houd op de in het geheugen opgeslagen radioafstandsbediening de knoppen P1 en P2 tegelijkertijd ingedrukt.
2. De led van de radioafstandsbediening begint te knipperen.
3. Laat beide knoppen los.
4. Druk, terwijl de led van de radioafstandsbediening nog knippert, op de opgeslagen knop en houd hem ingedrukt (de led van de radioafstandsbediening gaat branden).
5. Houd de radioafstandsbedieningen in de buurt, druk de knop voor de toe te voegen radioafstandsbediening in en laat hem pas los nadat de led van de radioafstandsbediening twee keer heeft geknippert, waarmee wordt aangegeven dat geheugenopslag heeft plaatsgevonden.
6. Druk 2 keer achter elkaar op de knop van de zojuist opgeslagen radioafstandsbediening. Het automatisch systeem zal een openingsbeweging uitvoeren.

⚠️ Zorg ervoor dat er tijdens de beweging van het automatisch systeem geen obstakels zijn (mensen of voorwerpen).

